

CARTEA MAȘINII

BetonTrowel BTSP10E

pentru mașina de frezat beton

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE, REGULAMENTE DE SIGURANȚĂ (PROTECȚIA MUNCII), DATE TEHNICE ȘI INSTRUCȚIUNI DE REPARARE PENTRU MAȘINĂ CU NR

(Vă rugăm să completați după cumpărare!)

Vă mulțumim pentru îndeplinirea sarcinilor dvs. **GLINIE DE BETON BTSP10E** este o mașină electrică de frezat beton. Suntem siguri că această mașină de înaltă calitate va îndeplini toate așteptările dumneavoastră. Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile de mai jos pentru a vă putea face munca rapid și profesional.

Cunoașterea informațiilor din manual și respectarea instrucțiunilor asigură funcționarea pe termen lung și fără probleme a mașinii. Vă rugăm să păstrați întotdeauna manualul cu mașina la locul de muncă. Mașina trebuie utilizată numai în conformitate cu instrucțiunile.

Producătorul și distribuitorul nu sunt responsabili pentru accidente și daune cauzate de abaterile de la instrucțiuni.



Întregul conținut al acestei publicații, inclusiv textul, desenele și imaginile, este protejat prin drepturi de autor. Dublarea, copierea sau publicarea integrală sau parțială a publicației pe orice platformă de informare este permisă numai cu permisiunea prealabilă scrisă a EUROKOMAX KFT.

PROTECȚIA MEDIULUI

- Este în interesul tuturor să ne protejăm și să ne păstrăm mediul curat. Puteți aduce o mare contribuție la eforturile noastre comune, luând acțiunile simple enumerate mai jos:
- Materialul de ambalare al mașinilor achiziționate (carton, folie etc.) trebuie plasat la punctele de colectare selectivă.
- Colectați mașinile uzate, nereparabile, accesoriile și piesele lor produse în timpul reparației lor și aruncați-le ca deșeuri selective la punctele de colectare adecvate.
- Este INTERZISĂ turnarea uleiului uzat și a altor lichide produse în timpul reparațiilor pe sol, în canalizare sau scurgere, introducerea acestora într-un recipient închis la punctele de colectare amenajate în acest scop.
- Manipulați în mod corespunzător deșeurile periculoase, bateriile, bateriile, componentele electronice etc. numai la punctele de colectare desemnate.
- Gazele eliberate de răcitoarele de aer condiționat și dezumidificatoare au un efect dăunător asupra atmosferei Pământului. Un astfel de echipament poate fi reparat sau casat numai de către serviciile specializate desemnate.
- Materialele reutilizabile (carton, metal, sticlă etc.) trebuie aruncate la punctele de colectare desemnate, reducând astfel cantitatea de deșeuri generată.



Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare!

GARANȚIE

Producătorul oferă consumatorilor Ptk. în §§ 6:157-173, 151/2003. (IX.22.) în HG, precum și 19/2014. (IV.29.) în conformitate cu drepturile definite în decretul NGM (cu privire la defecțiuni rezultate din defecte de fabricație și materiale), se angajează în garanție pentru utilajul de tipul și numărul de producție specificat aici pe care îl comercializează. Garanția nu afectează și nu limitează drepturile legale ale consumatorului. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni atașat mașinii!

GARANȚIA ESTE NULĂ în cazul oricăreia dintre următoarele circumstanțe:

- Asamblare, instalare sau utilizare necorespunzătoare, transport, manipulare, depozitare în afara instrucțiunilor de utilizare.
- Reparație neprofesională, neautorizată, demontarea capacului mașinii (dispozitivului), neîntreținere.
- Utilizarea de accesorii și materiale auxiliare neoriginale.
- Daune fizice, utilizare și condiții de depozitare neobișnuite sau neprofesionale, conversie, daune elementare.
- Dacă mașina (aparatură) a fost utilizată în continuare după ce a fost detectată defecțiunea.

NU ESTE ACCOPERIT DE GARANȚIE pentru uzura produsului (și a accesoriilor acestuia) rezultată din uzura naturală, precum și deteriorarea cauzată de efectele externe mecanice, fizice sau chimice.

REGLEMENTĂRI GENERALE ȘI SPECIALE DE SIGURANȚĂ

În toate cazurile, respectați următoarele instrucțiuni de siguranță:



- Utilizați mașina conform destinației și aveți grijă de starea acesteia. Utilizarea necorespunzătoare reduce durata de viață a mașinii și crește riscul de accidente.
- Dacă aveți nevoie de ajutor pentru interpretarea manualului de utilizare, vă rugăm să contactați distribuitorul.
- Înainte de a utiliza mașina, citiți manualul de utilizare și exersați-vă cu utilizarea mașinii. Este interzisă operarea mașinii fără instruire!
- Când utilizați mașina, aveți întotdeauna grijă obligatorie în conformitate cu condițiile de precauție generale și uzuale!
- Dispozitivele electrice NU trebuie utilizate într-o atmosferă care conține gaze inflamabile sau explozive.
- Înainte de a conecta mașina la rețeaua electrică, asigurați-vă că parametrii rețelei corespund parametrilor mașinii.
- Înainte de utilizare, verificați strângerea șuruburilor și piulițelor!
- În timpul lucrului, evitați contactul cu obiectele legate la pământ (conduțe, radiatoare, mașini etc.).
- Împiedicați întotdeauna pornirea accidentală a mașinii!
- Aflați despre opțiunea de oprire de urgență a mașinii (întrerupător principal)!
- La sfârșitul lucrului, în cazul unei pene de curent sau în timpul unei opriri mai lungi, deconectați mașina de la priza electrică!
- Dacă observați un fenomen anormal (zgomot, vibrații, smucituri etc.), opriți imediat mașina!
- Mașinile echipate cu motor electric pot fi operate numai în locuri ferite de precipitații!
- În exterior, utilizați numai un prelungitor electric calificat corespunzător în acest scop!
- Utilizați numai ștecheri și prize standard!
- Este INTERZIS să ridicați sau să transportați mașina prin cablul său electric!
- Este INTERZIS efectuarea oricăror modificări, conversii sau înlocuire a pieselor la mașină. Orice activitate de această natură sau semne ale acesteia va avea ca rezultat încetarea imediată a garanției.
- Manipulați întotdeauna mașina și cablurile electrice cu grija obligatorie necesară pentru dispozitivele electrice!
- Nu utilizați niciodată un cablu electric deteriorat, reparat sau îmbinat necorespunzător!
- Urmăriți întotdeauna starea și curățenia firelor și conectorilor electrici!
- Lucrările de instalare electrică pot fi efectuate numai de un specialist calificat.
- E INTERZIS curățarea motorului electric prin stropirea cu apă!
- Este INTERZIS să folosiți mașina sub influența alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor.
- Înainte de a începe orice lucrări de curățare, întreținere sau reparare a motorului, deconectați-l de la rețea.
- Toate lucrările legate de reparații, întreținere și manipulare tehnică trebuie efectuate numai după deconectarea de la rețeaua electrică (smulgerea ștecherului din priză).
- Mașina poate fi exploatată numai dintr-o rețea împământată!
- **Nu deconectați niciodată aparatul de la priză înainte de a-l opri!**
- Nu conectați echipamentul la rețea dacă conexiunea și priza sunt deteriorate.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat și protejat atunci când nu este utilizat!
- Nu efectuați lucrări de întreținere/reparații la mașină în timpul funcționării.
- Țineți mâinile, îmbrăcămintea și bijuteriile departe de părțile mobile.
- Opriți mașina în mod regulat folosind comutatorul.
- Asigurați mașina astfel încât să nu se poată mișca în timpul întreținerii/reparațiilor.
- Nu uitați de curățarea regulată a mașinii și a pieselor sale.
- Solicitați imediat repararea defecțiunilor de către un specialist.
- Înlocuiți piesele defecte sau uzate.
- Folosiți NUMAI piese din fabrică pentru a repara mașina!
- În timpul întreținerii, utilizați numai cantitatea și calitatea prescrise de lubrifiant!
- **Pregătiți-vă pentru urgențe și accidente!**
- Aveți la îndemână datele de contact ale Ambulanței și ale celui mai apropiat spital în caz de urgență.
- Fiți pregătiți pentru ce să faceți dacă izbucnește un incendiu.
- Păstrați la îndemână un stingător și o trusă de prim ajutor.



DATE TEHNICE

Tip	BTSP10E
Locul de origine	Belgia
Producător	BETON TROWEL nv, Nijverheidsstraat 11 B-1840 Londerzeel - Belgia
Tip motor	electric, 230 V
Puterea motorului (kW)	1.5
Lățimea de lucru (mm)	200
Adâncimea de frezare (mm)	1.6
Dimensiuni (l*I*I) (cm)	95*42*96
Greutate (kg)	69

FUNCȚIONAREA MAȘINII

Vă mulțumim pentru achiziție, ați ales un produs de înaltă calitate! THE Datorită soluțiilor sale tehnice unice, mașina de frezat beton BetonTrowel BTSP10E este un ajutor eficient și ușor de utilizat atunci când se efectuează lucrările ulterioare sau reparațiile necesare pe suprafețe de beton. Mașina de frezat beton oferă o soluție ideală pentru curățarea suprafețelor, nivelarea diferențelor de nivel, îndepărtarea rapidă a betonului mai gros (max. 1,6 mm cu o singură cursă) și corectarea eventualelor erori de nivelare. Vârfurile din carbură plasate pe tamburi rotativi sunt potrivite pentru separarea unor cantități mari de material. Aspiratorul conectat la mașină aspiră praful rezultat și bucăți mai mici de resturi. Poate fi folosit pe beton, asfalt, piatra, otel, lemn, etc. de asemenea pentru suprafețe. Este excelent și pentru îndepărtarea rapidă a marcajelor rutiere de pe asfalt.

Un model electric sau pe benzină poate fi folosit după cum este necesar.

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații, astfel încât să puteți utiliza aparatul în mod satisfăcător pentru o perioadă lungă de timp.

Următoarele verificări și sugestii de utilizare vor ajuta la asigurarea unei funcționări pe termen lung și fără probleme a mașinii. Pe lângă respectarea acestora, nu uitați de curățarea și întreținerea regulată a mașinii.

ÎNAINTE DE A PUNE MAȘINA ÎN FUNCȚIUNE:

- Citiți manualul de utilizare!
- Verificați starea generală a mașinii, dacă este deteriorată! Dacă întâmpinați vreo anomalie, este INTERZIS să începeți lucrul!
- Conectați mașina la o rețea electrică adecvată.
- Aparatul poate fi utilizat numai cu capacul discului închis!
- Verificați tensiunea și starea curelei trapezoidale!
- Mașina poate fi exploatată numai dintr-o rețea de 230 V, împământată, monofazată!
- Manipulați întotdeauna mașina și cablurile electrice cu grija obligatorie necesară pentru dispozitivele electrice!
- Nu utilizați niciodată un cablu electric deteriorat, reparat sau îmbinat necorespunzător!



LIVRARE, FUNCȚIONARE

- Mașina de frezat este echipată cu un sistem care ajută la ridicarea tamburului pentru transport, independent de reglarea adâncimii. Brațul de ridicare permite ridicarea și coborârea rapidă și ușoară a tamburului pentru transportul mașinii și deplasarea acesteia în zona de lucru. Pentru transport, ridicați maneta și asigurați-o. Coborâți maneta pentru a lucra.

SETAREA ADÂNCIMII DE FREZARE

- ✦ Opriti motorul și puneți pârghia de ridicare în poziția inferioară.
- ✦ Slăbiți piulița de blocare și utilizați roata de reglare a adâncimii pentru a ridica capul de frezat astfel încât să nu intre în contact cu suprafața de prelucrat.
- ✦ Porniți motorul, setați-l la turația maximă și reglați adâncimea de frezare punând roata de reglare în adâncime în jos și strângeți piulița!
- ✦ Setări întotdeauna adâncimea de frezare în funcție de calitatea suprafeței date! Nu luați o captură prea mare, mai degrabă trebuie să treceți printr-o anumită parte de mai multe ori.
- ✦ Ridicați tamburul.

LUCRUL CU MAȘINA:

Conectați mașina la rețeaua electrică corespunzătoare!

Când utilizați un cablu prelungitor electric de conectare, acordați atenție lungimii cablului pierderea de putere, rezistența cablului prelungitor.

- Coborâți tamburul încet!

- Împingeți mașina încet înainte și direcționați-o folosind pârghia de comandă.
- Dacă mașina se agită sau vibrează anormal, adâncimea de frezare este prea mare, setați-o la una mai mică!
- Doar mutați mașina înainte!

ÎNȚREȚINERE

ATENȚIE! Citiți manualul de utilizare înainte de a întreține mașina. Mașina poate fi reparată numai de un mecanic calificat! Este interzisă efectuarea oricăror modificări sau modificări la mașină sau înlocuirea pieselor. Orice activitate de această natură sau semne ale acesteia va avea ca rezultat încetarea imediată a garanției.

Înainte de a începe orice lucrări de curățare, întreținere sau reparare a motorului, deconectați-l de la rețea.

- Aveți grijă de întreținerea regulată a motorului!
- Verificați șuruburile în fiecare zi și strângeți-le dacă este necesar.
- Verificați săptămânal tensiunea curelei trapezoidale. O curea trapezoidală prea strânsă are ca rezultat uzura rapidă a rulmenților și a curelei trapezoidale!
- Verificați starea curelelor trapezoidale pentru uzură sau deteriorare.
- Înlocuiți imediat piesele uzate, deteriorate!
- Verificați strângerea șuruburilor și piulițelor.
- Verificați starea capacelor de protecție și strângerea șuruburilor!
- Curățați mașina înainte de a începe lubrifierea pieselor!
- Este INTERZISĂ curățarea motorului prin stropire cu apă!
- Înainte de a repara mașina, asigurați-vă că aceasta se află pe un teren solid!
- Pentru a evita accidentele, folosiți unelte potrivite și păstrați-le curate!



Ne dorim să fiți pe deplin mulțumit de produs, așa că dacă observați probleme sau deficiențe, vă rugăm să ne anunțați și vom încerca să le reparăm!